

# Aplicación de pintura de coche tricapa en lápiz

p. ej., para set de lápices de retoque con fondo, pintura base y pintura transparente

## 1. Volumen de suministro

- Lápiz de retoque de fondo
- Lápiz de retoque de pintura base/de efecto
- Lápiz de retoque de pintura transparente (puede no estar incluido en el volumen de suministro)

## 2. Bases

- Temperatura de procesamiento: aprox. 20 °C a 25 °C
- Para aplicaciones con aerógrafo, se puede añadir a la pintura transparente hasta un 20 % de disolvente acrílico.

## 3. Procedimiento

1. Agitar fuertemente todos los frascos de pintura durante unos 2 minutos y esperar a que alcancen la temperatura de la habitación (aprox. entre 20 °C y 25 °C). Se debe escuchar bien la bola mezcladora.
2. Comprobar la precisión del color en un lugar oculto.
3. Lavar el coche y limpiar la zona dañada con decapante de silicona.
4. Si hubiera suciedad y óxido en las zonas dañadas, lijar cuidadosamente con una lija de grano 600 a 800. (ATENCIÓN: trabajar con cuidado y de forma muy selectiva para no dañar la pintura intacta.)
5. Volver a limpiar las zonas dañadas con decapante de silicona. Estas deberán quedar completamente libres de polvo y grasa.
6. Abrir el frasco con el fondo y aplicar con cuidado una capa muy fina en la zona dañada.
7. Si después de la primera aplicación de fondo todavía no se obtiene una capa de pintura bien cubriente, dejar secar durante unos 20 minutos y volver a repetir el punto anterior. (ATENCIÓN: para evitar desniveles en el grosor de la pintura entre la zona reparada y la pintura original, es importante aplicar la pintura en capas muy finas.)
8. Dejar que el fondo se seque durante 60 minutos. (El tiempo de secado depende en gran medida de la temperatura del objeto y de la temperatura exterior. Una vez seca, la superficie pintada es totalmente mate.)
9. Abrir el frasco de pintura base/de efecto y aplicar una capa fina de pintura base/de efecto sobre el fondo completamente seco. (ATENCIÓN: la pintura base/de efecto es muy líquida.)
10. Dejar que la pintura base/de efecto se seque durante 60 minutos. (El tiempo de secado depende en gran medida de la temperatura del objeto y de la temperatura exterior. Una vez seca, la superficie pintada es totalmente mate.)
11. Abrir el frasco de pintura transparente (puede no estar incluido en el volumen de suministro) y aplicar una capa fina de pintura transparente sobre la pintura base/de efecto completamente seca. (ATENCIÓN: la pintura base debe estar completamente seca, de lo contrario, la pintura transparente la disolverá y el resultado no será una superficie de alto brillo sino mate.)
12. Dejar que la pintura transparente se seque durante 24 horas. (El tiempo de secado depende en gran medida de la temperatura del objeto y de la temperatura exterior.)
13. Para obtener un resultado perfecto e igualar los diferentes grosores de pintura, dejar secando una semana y repasar la zona retocada con un pulido suave. Después, volver a pulir la superficie y sellar con cera dura.

MG PRIME® by MG Colors GmbH  
conneKT 2  
97318 Kitzingen  
GERMANY

www.mg-prime.es  
+34 912 90 60 20  
info@mg-prime.es